

ELEKTRONIKA

ЕТ 91

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВЧ-СВЯЗИ

437-000-000

Руководство по эксплуатации

ОМ 437-019-009R

Продажа измерительных приборов и инструмента:

ТОО «МЕСС-ЭЛЕКТРОНИК»

Адрес: 050009, Республика Казахстан, Алмалинский район,

г. Алматы, улица Толе би, сооружение 202а

Тел. +7 701 126 0577

E-mail: info@mess-electronic.kz

<https://mess-electronic.kz/>

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	1-1
1.1	Пользование этим руководством	1-1
1.2	Назначение	1-1
2	Основные ХАРАКТЕРИСТИКИ	2-1
2.1	Клавиатура и светодиоды.....	2-1
2.2	Соединители.....	2-4
3	ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ.....	3-1
3.1	Запуск и общие правила	3-1
3.2	Калибровка.....	3-2
3.3	Сохранение и вызов результатов измерения.....	3-2
3.4	Сохранение и вызов настроек измерения	3-3
4	ОДНОКРАТНЫЕ РУЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ.....	4-1
4.1	Передатчик.....	4-1
4.1.1	Режим передачи 1 ЧАСТ.....	4-2
4.1.2	Режим передачи многочастотного сигнала (МЧТС).....	4-3
4.2	Селективный приемник.....	4-3
4.2.1	Режим приема 1 ЧАСТ.....	4-4
4.2.2	Режим приема МЧТС.....	4-7
4.3	Передатчик и приемник.....	4-8
4.3.1	Синхронный режим генератора и приемника	4-9
4.4	Широкополосный приемник.....	4-11
4.5	Измерение продольной асимметрии	4-13
4.6	Измерение затухания несогласованности	4-14
4.7	Измерение импеданса	4-15
4.8	Измерение широкополосного шума	4-16
4.9	Анализатор спектра.....	4-18
4.10	Измерение импульсных помех	4-20
4.11	Измерение NEXT/ЗАТУХАНИЕ	4-22
5	ИЗМЕРЕНИЯ ВЕДУЩИЙ-ВЕДОМЫЙ	5-1
5.1	Назначение режима Ведущий-Ведомый.....	5-1
5.2	Настройка перед измерениями	5-1
5.3	Выполнение автоматической программы.....	5-2
5.4	Результаты измерений.....	5-2
6	ИЗМЕРЕНИЕ КРАТКОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕРЫВОВ (ОПЦИЯ ПО)	6-1
6.1	Принцип работы	6-1
6.2	Настройка на стороне передатчика	6-2
6.3	Настройка на стороне приемника	6-3
6.4	Процесс измерения	6-4
6.5	Сохранение результатов измерения.....	6-7

7	ИЗМЕРЕНИЕ ГРУППОВОГО ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ (ОПЦИЯ) ..	7-1
8	ИЗМЕРЕНИЕ ФАЗОВОГО ДЖИТТЕРА И СДВИГА ЧАСТОТЫ (ОПЦИЯ)	8-1
9	СПЕКТРОГРАММА (ОПЦИЯ)	9-1
9.1	Общее введение.....	9-1
9.2	Когда поддерживающим устройством является PC	9-1
9.3	Когда поддерживающим устройством является USB-накопитель	9-1
10	Устройство управления батареей	10-1
10.1	Нормальная зарядка	10-1
10.2	Быстрая зарядка.....	10-1
10.3	Регенеративный процесс зарядки.....	10-2
10.4	Процесс первоначальной зарядки	10-2
11	Порты USB.....	11-1
11.1	USB-порт А для USB-накопителя	11-1
11.2	USB-порт В для присоединения PC	11-1
11.3	Передача результатов от ET 91 на USB-накопитель	11-2
11.4	Передача настроек от ET 91 на USB-накопитель	11-4
11.5	Передача наборов параметров с USB-накопителя на ET 91	11-5
12	Состояние и опции	12-1
13	Настройка.....	13-1
14	Обновление программного обеспечения (ET91u.exe)	14-1
15	Технические характеристики.....	15-1
15.1	Общие характеристики	15-1
15.2	Однократные ручные измерения	15-2
15.3	Опции ПО	15-5
15.4	Аппаратные опции.....	15-6
16	ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА.....	16-1

2019.09.04.

*Copyright: Elektronika - Budapest, 2011

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Пользование этим руководством

Это руководство по эксплуатации предназначено помочь пользователю в работе с ЕТ 91 и пояснить правила работы. При следовании инструкциям, которые даны ниже, рекомендуется пользоваться демонстрационной программой, которую можно найти на CD в задней крышке этого руководства. При запуске демонстрационной программы в операционной системе WINDOWS будет показана передняя панель прибора с дисплеем и клавиатурой. При щелчке мышью на клавиатуре, “виртуальный” ЕТ 91 будет вести себя как реальный прибор, что поможет пользователю выполнять полностью процедуры измерения, но, конечно, только “виртуально”.

1.2 Назначение

ЕТ 91 представляет собой переносный, работающий от батарей, многофункциональный измерительный прибор, предназначенный для тестирования систем передачи с частотным разделением каналов емкостью до 600 каналов, систем передачи по силовым линиям, систем тональной частоты и систем связи с частотной манипуляцией (FSK).

В режиме селективного приема предусмотрено пять специальных полос пропускания для измерения уровня шума, остатков несущей, переходных влияний и нелинейных искажений.

Инструкции по тестированию частотных систем часто содержат нормы на измерительную частоту в формате: Несущая $\pm$ Частота канала.

Например:

Подача измерительного сигнала тональной частоты на вход тестируемого канала на следующих частотах:

- 1000, 1200, 1400, 1600 и т. д. Гц

Селективное измерение уровня в соответствующей измерительной точке тестируемой аппаратуры на следующих частотах:

- Несущая + 1000, 1200, 1400, 1600 и т. д. Гц или
- Несущая - 1000, 1200, 1400, 1600 и т. д. Гц

ЕТ 91 обеспечивает пять режимов настройки частоты приемника:

1. Прямая настройка частоты
2. Формат: Несущая + Тональный сигнал (тон)
3. Формат: Несущая - Тон
4. Формат: Несущая + Ген(синхронный режим с генератором)
5. Формат: Несущая - Ген(синхронный режим с генератором)

При пользовании форматами "Несущая $\pm$ " вычисление частоты не требуется!

ЕТ 91 обеспечивает удобный режим измерения Ведущий-Ведомый (для тестирования кабелей для частотных систем и каналов тональной частоты. В режиме Ведущий-Ведомый, Ведущий прибор инициирует измерения и осуществляет сбор результатов. Ведомый прибор выполняет измерения по командам Ведущего прибора и передает обратно результаты. Два прибора поддерживают связь по тестируемой линии.

Разнообразные полезные инструменты помогут пользователю находить неисправности, это такие инструменты как:

- Анализатор с высокой разрешающей способностью
- Измерение продольной асимметрии (LCL)
- Измерение импеданса
- Измерение затухания несогласованности
- Измерение уровней переходных влияний
- Измерение уровня широкополосного шума
- Измерение импульсных помех
- Измерение группового времени прохождения (опция)
- Измерение кратковременных перерывов (опция)

Чтобы ускорить повседневные измерения, ЕТ 91 имеет ячейки памяти для 100 определяемых пользователем настроек, содержащих измерительные параметры генератора, измерителя уровня и допустимые значения для индикации СООТВ/НЕСООТВ.

Полученные результаты измерений можно сохранить в памяти прибора и передать в персональный компьютер (PC) для последующей обработки. Предусмотрена поставка программы для PC для передачи данных.

ЕТ 91 имеет два USB-порта для передачи данных:

- USB A порт хоста для USB-накопителя
- USB B порт устройства для присоединения PC

USB-накопитель обеспечивает передачу данных между PC и ЕТ 91 без установки на PC специального драйвера устройства. Это решение предпочтительнее для пользователя, который не имеет прав администратора для установки специального драйвера на свой PC.

2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Клавиатура и светодиоды



Органы управления

	Включает и выключает ET 91. Прибор имеет функцию автоматического выключения для сохранения заряда батареи: выключение происходит автоматически через 10 минут после последнего удара по клавишам. (подробности смотрите в главе "Настройка")
F1 ... F6	Функция шести функциональных клавиш зависит от действующего режима измерений.
	Запускает или прекращает селективное измерение, программу или процесс.
	Эта клавиша предназначена для подтверждения режима селективного измерения или нового параметра или выполнения других изменений.


 	Эти клавиши предназначены для выбора необходимого режима измерений или изменения параметра.
 	Эти клавиши предназначены для выбора необходимого варианта или регулировки положения курсора вертикальной линии.
	Этой клавишей к числу можно добавить отрицательный знак или точку (соответствует запятой в русском языке), отделяющую десятичную дробь.
	Эта клавиша может использоваться для отмены чего-либо.
	Эта клавиша предназначена для вызова функции справки.
	Эта клавиша используется для уменьшения контраста.
	Эта клавиша используется для увеличения контраста.
	Этой клавишей вводится '0'. (или пробел при нажатии ее дважды.)
	Этой клавишей вводится '1'.

ABC 2	Этой клавишей вводится '2' или буквы A B C, когда это нужно.
DEF 3	Этой клавишей вводится '3' или буквы D E F, когда это нужно.
GHI 4	Этой клавишей вводится '4' или буквы G H I, когда это нужно.
JKL 5	Этой клавишей вводится '5' или буквы J K L, когда это нужно.
MNO 6	Этой клавишей вводится '6' или буквы M N O, когда это нужно.
PQRS 7	Этой клавишей вводится '7' или буквы P Q R S, когда это нужно.
TUV 8	Этой клавишей вводится '8' или буквы T U V, когда это нужно.
WXYZ 9	Этой клавишей вводится '9' или буквы W X Y Z, когда это нужно.

Светодиоды

☐ MAINS	Индикатор сети переменного тока
☐ CHARGE	Индикатор заряда
☐ MEAS	Индикатор измерения
☐ REMOTE	Индикатор дистанционного управления

2.2 Соединители




1	Коаксиальный соединитель 2,1/5,5 мм для сетевого или автомобильного 12 В адаптера
2	USB-соединитель для присоединения к PC
3	USB-соединитель для присоединения USB-накопителя
4	Симметричный выход
5	Коаксиальный выход
6	Симметричный соединитель универсальный
7	Коаксиальный соединитель универсальный
8	Порт безопасности

3 ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ

3.1 Запуск и общие правила

- Включите прибор.
- Сначала появится начальный экран, показывающий название и адрес e-mail производителя **ELEKTRONIKA**.
- Затем будет показан процент заряда батареи **УРОВЕНЬ БАТАРЕИ**
- 2 секундами позже появится индикация о самопроверке и **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**



В основном, пользователю нужно следовать инструкциям, появляющимся во всех режимах измерения внизу каждого экрана.

- В большинстве случаев, режимы измерения, настройки и редактирования выбираются управляемой от меню операционной системой. Для выбора пользуйтесь клавишами вертикального курсора, а затем нажимайте **ENTER**.
- Разные параметры кабеля и тестирования могут быть выбраны с помощью функциональных клавиш: от **F1 до F6**. С их помощью для облегчения или ускорения работы могут быть выбраны также некоторые режимы измерений.
- Чтобы вернуться обратно на предыдущий экран, нажмите **ESC**.

Измерения можно запускать и прекращать клавишей **START/STOP**.

Во время измерения светится светодиод **MEAS**.

3.2 Калибровка

Для калибровки уровня соедините симметричным кабелем гнезда **L1** и **L2** и нажмите клавишу **КАЛ (F6)**, а затем клавишу **Продол. (F2)**

Состояние калибровки не изменяется до выполнения следующей калибровки уровня.

3.3 Сохранение и вызов результатов измерения

При завершении измерения результат может быть сохранен во всех режимах измерения под заданным пользователем именем. Автоматически добавляется режим измерения.

Примечание: С результатами также всегда будет сохраняться имя оператора, но оно появится на экране РС после загрузки в него результатов. Его следует ввести до начала измерения в положении **ГЛАВНОЕ МЕНЮ / НАСТРОЙКА / ИМЯ**.

Сохранение результатов измерения:

После окончания измерения:

- Нажмите клавишу **СОХР. (F1)**
- Выберите клавишами вертикального курсора вариант **РЕЗУЛЬТАТ**
- Нажмите **ENTER**
- Впечатайте имя объекта и нажмите **ENTER**

Вызов результатов измерения:

- Введите вариант **ГЛАВНОЕ МЕНЮ/СОХРАНЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**
- Выберите необходимый результат и нажмите **ENTER**

Удаление выбранного результата измерения

- Введите вариант **ГЛАВНОЕ МЕНЮ/СОХРАНЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**
- Выберите подлежащий удалению результат и нажмите **СТЕРЕТЬ (F3)**
- Если уверены, нажмите **ДА (F2)**, в противном случае **НЕТ (F5)**

Удаление всех результатов измерения

- Введите вариант **ГЛАВНОЕ МЕНЮ/СОХРАНЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**
- Нажмите **ОПУСТ (F1)**
- Если уверены, нажмите **ДА (F2)**, в противном случае **НЕТ (F5)**

3.4 Сохранение и вызов настроек измерения

Для ускорения повседневного тестирования ЕТ 91 имеет ячейки памяти для 100 определяемых пользователем настроек, содержащих измерительные параметры генератора, измерителя уровня и допустимые значения для индикации результата оценки путем сравнения с нормами СООТВ/НЕСООТВ

Настройка измерения может быть сохранена под заданным пользователем именем. Автоматически добавляется режим измерения.

Сохранение настройки измерения

После изменения параметров измерения

- Нажмите клавишу **СОХР. (F1)**
- Выберите клавишами вертикального курсора вариант **НАСТР.**
- Нажмите **ENTER**
- Впечатайте имя настройки и нажмите **ENTER**

Вызов настройки измерения

- Введите вариант **ГЛАВНОЕ МЕНЮ/ СОХРАНЕННЫЕ НАСТРОЙКИ**
- Выберите необходимую настройку и нажмите **ENTER**

Удаление выбранной настройки


- Введите вариант **ГЛАВНОЕ МЕНЮ/ СОХРАНЕННЫЕ НАСТРОЙКИ**
- Выберите подлежащую удалению настройку и нажмите **СТЕРЕТЬ (F3)**
- Если уверены, нажмите **ДА (F2)**, в противном случае **НЕТ (F5)**

Удаление всех настроек

- Введите вариант **ГЛАВНОЕ МЕНЮ/ СОХРАНЕННЫЕ НАСТРОЙКИ**
- Нажмите **ОПУСТ (F1)**
- Если уверены, нажмите **ДА (F2)**, в противном случае **НЕТ (F5)**

4 ОДНОКРАТНЫЕ РУЧНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Чтобы вызвать экран ручных измерений, введите вариант **ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ГЛАВНОЕ МЕНЮ**. После нажатия клавиши **ENTER** появится следующий экран:




4.1 Передатчик

Предусматривается два режима передачи:

- **1 ЧАСТ**(генерация одночастотного сигнала)
- **МЧТС** (генерация многочастотного сигнала)

Выбор режима передатчика

- Введите режим **ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ/ПЕРЕДАТЧИК**
- Выберите режим **1 ЧАСТ** или **МЧТС** клавишей **F6**



4.1.1 Режим передачи 1 ЧАСТ

Установка новой измерительной частоты

- Нажмите клавишу **ЧАСТ (F5)**
- Впечатайте необходимую частоту и нажмите **ENTER**

Если хотите изменить только некоторые цифры действующей измерительной частоты:

- Нажмите клавишу **ЧАСТ (F5)**
- Выберите подлежащую изменению цифру клавишами горизонтального курсора
- Измените значение клавишами вертикального курсора
- Нажмите **ENTER**

Выбор импеданса

- Нажмите клавишу **ИМПЕД (F4)**
- Выберите необходимый импеданс и нажмите **ENTER**

Выбор режима отображения уровня

- Выберите необходимый режим отображения уровня клавишей **дБ/дБм (F3)**

Установка уровня

- Нажмите клавишу **УРОВ. (F2)**
- Впечатайте необходимый уровень и нажмите **ENTER**

Выход может быть задействован или отключен клавишей **START/STOP**

4.1.2 Режим передачи многочастотного сигнала (МЧТС)

Выбор режима

- Нажмите клавишу **МЧТС (F6)**.

Установка диапазона частот

- Нажмите клавишу **ДИАП. (F5)**
- Выберите необходимый диапазон частот и нажмите **ENTER**

Установка импеданса

- Нажмите клавишу **ИМПЕД (F4)**
- Выберите необходимый импеданс и нажмите **ENTER**

Выход может быть задействован или отключен клавишей **START/STOP**

4.2 Селективный приемник


ЕТ 91 обеспечивает режимы селективного измерения уровня с автоматическим определением пределов измерения.

Предусмотрено два режима измерения:

- **1 ЧАСТ** (селективное измерение уровня одной частоты)
- **МЧТС** (селективное измерение уровня многих частот одновременно)

Выбор режима

- Введите режим **ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ/ПРИЕМНИК**
- Выберите режим **1 ЧАСТ** или **МЧТС** клавишей **F6**



4.2.1 Режим приема 1 ЧАСТ

Установка частоты

ЕТ 91 предоставляет 3 режима настройки частоты:

- Прямая установка частоты
- Непрямая установка в формате "Несущая + тональная частота"
- Непрямая установка в формате "Несущая - тональная частота"

Прямая установка частоты

- Нажмите клавишу **ЧАСТ (F5)**
- Выберите вариант **ЧАСТ** и нажмите **ENTER**
- Впечатайте нужную частоту и нажмите **ENTER**

Если хотите изменить только некоторые цифры действующей измерительной частоты

- Нажмите клавишу **ЧАСТ (F5)**.
- Выберите вариант **ЧАСТ** и нажмите **ENTER**
- Выберите подлежащую изменению цифру клавишами горизонтального курсора
- Измените значение клавишами вертикального курсора
- Нажмите **ENTER**

Непрямая установка частоты

- Нажмите клавишу **ЧАСТ (F5)**
- Выберите вариант **НЕСУЩ + ТОН** или **НЕС - ТОН**
- Нажмите **ENTER**, и тогда появится новый экран



- Нажмите клавишу **НЕСУЩ. (F3)**
- Впечатайте необходимую несущую частоту и нажмите **ENTER**
- Нажмите клавишу **ТОН (F4)**
- Впечатайте необходимую тональную частоту и нажмите **ENTER**
- Вернитесь к измерительному экрану клавишей **ESC**.

Выбор импеданса


- Нажмите клавишу **ИМПЕД (F4)**
- Выберите необходимый импеданс и нажмите **ENTER**
Для надлежащего вычисления уровня в дБм должно быть задано номинальное значение линейного импеданса, даже если позже будет установлен высокий импеданс.

Выбор полосы пропускания

- Нажмите клавишу **ШИРПОЛ (F2)**
- Выберите необходимую ширину полосы пропускания и нажмите **ENTER**

Входной импеданс и оценка результата

- Нажмите клавишу **ВХОД (F3)**, и появится следующий экран:



- Выберите необходимый режим отображения уровня клавишей **дБ/дБм (F3)**
- Выберите необходимый входной импеданс клавишей **ВХОД (F4)**

Внесение допустимых значений

ЕТ 91 обеспечивает немедленную индикацию **СООТВ/НЕСООТВ** по результатам сравнения измеренного уровня с заданными пользователем допустимыми пределами:

- Нажмите клавишу **МИН (F1)**
- Впечатайте допустимый минимальный уровень и нажмите **ENTER**
- Нажмите клавишу **МАКС (F6)**
- Впечатайте допустимый максимальный уровень и нажмите **ENTER**

Отключение индикации СООТВ/НЕСООТВ

- Чтобы отключить сравнение с минимумом, нажмите клавишу **МИН (F1)**
- Без ввпечатывания нового значения нажмите **ENTER**
- Чтобы отключить сравнение с максимумом, нажмите клавишу **МАКС (F6)**
- Без ввпечатывания нового значения нажмите **ENTER**

Возвращение на измерительный экран


- Нажмите клавишу **ESC**.

Измерение может быть начато или прекращено клавишей **START/STOP**.

4.2.2 Режим приема МЧТС

Процедура измерения

- Выберите экран **МЧТС** клавишей **F6**



Выбор диапазона частот

- Нажмите клавишу **ДИАП (F5)**
- Выберите необходимый диапазон частот и нажмите клавишу **ENTER**

Выбор импеданса

- Нажмите клавишу **ИМПЕД (F4)**
- Выберите необходимый импеданс и нажмите **ENTER**
Для надлежащего вычисления уровня в дБм должно быть задано номинальное значение линейного импеданса, даже если позже будет установлен высокоомный импеданс.

Входной импеданс

- Нажмите клавишу **ВХОД (F3)**
- Выберите необходимый вариант и нажмите **ENTER**

Измерение может быть начато или прекращено клавишей **START/STOP**.

Результаты измерения

Результаты измерения доступны в графическом и численном виде.


- В режиме **1 ЧАСТ** они отображаются все вместе
- В режиме **КАЧАН** результаты сначала отображаются в графическом виде. Чтобы получить численное значение, нажмите клавишу **СПИСОК (F2)**. При этом измерение прекратится. Прокрутите экран путем нажатия клавиш **F5/F6** или **↑/↓**. Чтобы получить опять графический экран, нажмите **ESC**

4.3 Передатчик и приемник

В этом режиме передача и селективный прием можно выполнить одновременно путем передачи на L2 и приема на L1. Передатчик и приемник не зависимы друг от друга, но они могут использоваться также в синхронном режиме.

Процедура измерения

- Введите режим **ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ/ПРИЕМНИК И ГЕНЕРАТОР** и тогда появится измерительный экран:



Установка параметров генератора

- Нажмите клавишу **ГЕН (F2)**
- Проведите настройку параметров
- Нажмите **ESC**, чтобы вернуться к измерительному экрану или
- Начните измерение клавишей **START/STOP**

Установка параметров приемника

- Нажмите клавишу **ПР(F5)**
- Проведите настройку параметров
- Нажмите **ESC**, чтобы вернуться к измерительному экрану или
- Начните измерение клавишей **START/STOP**

Результаты измерения

Результаты измерения доступны в графическом и численном виде

4.3.1 Синхронный режим генератора и приемника

Инструкции по тестированию систем передачи с частотным разделением каналов (FDM) часто содержат значения измерительных частот в формате: Несущая $\pm$ Тональная частота. Например:

Подача измерительного сигнала тональной частоты на вход тестируемого канала на следующих частотах:

- 1000, 1200, 1400, 1600 и т. д. Гц

Селективное измерение уровня в соответствующей измерительной точке тестируемой аппаратуры на следующих частотах:

- Несущая + 1000, 1200, 1400, 1600 и т. д. Гц или
- Несущая - 1000, 1200, 1400, 1600 и т. д. Гц

Предусматривается очень удобный синхронный режим при использовании полезной функции ЕТ 91, когда генератор и измеритель уровня находятся в одном приборе.

В этом режиме передатчик подает измерительный сигнал на звуковой частоте. Диапазон частот: от 100 до 3900 Гц. Селективный измеритель уровня управляется генератором по указанным выше правилам. Частота приемника вычисляется по одной из следующих формул:

- Частота приемника = Несущая частота + Частота генератора
- Частота приемника = Несущая частота - Частота генератора


Выбор синхронного режима и определение несущей частоты

- **ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ/ПРИЕМНИК И ГЕНЕРАТОР**
- Нажмите клавишу **ПР(F5)**
- Нажмите клавишу **ЧАСТ (F5)**
- Введите вариант **НЕСУЩАЯ + ГЕН** или **НЕСУЩАЯ - ГЕН**

После этого появится следующий экран:




- Нажмите клавишу **НЕСУЩ (F3)** и введите необходимую несущую частоту
- Нажатием **ESC** вернитесь к предыдущему экрану или
- Начните измерение клавишей **START/STOP**



4.4 Широкополосный приемник

В ЕТ 91 предусмотрен режим широкополосного измерения уровня с автоматическим определением пределов измерения.

Чтобы расширить использование этого режима, предусмотрено несколько фильтров.



Процедура измерения

- Введите режим **ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ/ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ПРИЕМНИК**

Выбор фильтра


- Нажмите клавишу **ФИЛЬТР (F2)** и введите необходимую полосу фильтра

Выбор импеданса

- Нажмите клавишу **ИМПЕД (F4)**
- Выберите необходимый импеданс и нажмите **ENTER**

Входной импеданс и оценка результата

- Нажмите клавишу **ВХОД (F3)**, и появится следующий экран:



- Выберите необходимый режим отображения уровня клавишей **дБ/дБм (F3)**
- Выберите необходимый входной импеданс клавишей **ВХОД (F4)**

Внесение допустимых пределов

ЕТ 91 обеспечивает немедленную индикацию **СООТВ/НЕСООТВ** по результатам сравнения измеренного уровня с заданными пользователем допустимыми пределами

- Нажмите клавишу **МИН (F1)**
- Впечатайте допустимый минимальный уровень и нажмите **ENTER**
- Нажмите клавишу **МАКС (F6)**
- Впечатайте допустимый максимальный уровень и нажмите **ENTER**

Отключение индикации СООТВ/НЕСООТВ

- Чтобы отключить сравнение с минимумом, нажмите клавишу **МИН (F1)**
- Без ввпечатывания нового значения нажмите **ENTER**
- Чтобы отключить сравнение с максимумом, нажмите клавишу **МАКС (F6)**
- Без ввпечатывания нового значения нажмите **ENTER**

Возвращение к измерительному экрану

- Нажмите клавишу **ESC**.


Измерение может быть начато или прекращено клавишей **START/STOP**.

Результаты измерения

Результаты измерения доступны в графическом и численном виде.

4.5 Измерение продольной асимметрии

Продольные токи могут вызвать шумы на линии, если имеется плохая асимметрия. Асимметрия затухания продольных помех (продольная асимметрия) (LCL) отражает способность линии подавить влияние продольных токов. ЕТ 91 обеспечивает измерение LCL по измерительной схеме, рекомендованной МСЭ-Т, рек. 0.9



$$LCL = 20 \log U1/U2 \text{ дБ}$$

Чем лучше асимметрия пары кабеля, тем выше значение LCL в дБ.

Предусматривается два режима измерения:

- **1 ЧАСТ** (измерение на одной частоте)
- **КАЧАН** (качение частоты)

Процедура измерения

- Введите режим **ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ/АСИММЕТРИЯ**
- Нажатием клавиши **F6** выберите режим **1 ЧАСТ** или **КАЧАН**

Настройка в режиме **1 ЧАСТ**:

- Нажмите клавишу **ЧАСТ (F5)** и введите необходимую частоту
- Нажмите клавишу **ИМПЕД (F4)** и выберите необходимый импеданс.

Настройка в режиме):

- Нажмите клавишу **КАЧАН (F6)**.
- Нажмите клавишу **ДИАП (F5)** и введите необходимый диапазон частот
- Нажмите клавишу **ИМПЕД (F4)** и выберите необходимый импеданс.

Выход может быть задействован или заблокирован клавишей **START/STOP**.

Результаты измерения

Результаты измерения доступны в графическом и численном виде.

- В режиме **1 ЧАСТ** они отображаются вместе
- В режиме **КАЧАН** результат отображается сначала в графическом виде. Чтобы получить числовой вид, нажмите **СПИСОК (F2)**. При этом измерение прекратится. Прокрутите экран нажатием клавиш **F5/F6** или **↑/↓**. Чтобы получить обратно графическую форму, нажмите **ESC**.

4.6 Измерение затухания несогласованности

Затухание несогласованности показывает степень отклонения импеданса линии от номинального значения.

$$RL=20 \log \left| \frac{Z_{line}+R_n}{Z_{line}-R_n} \right| \text{ [dB]}$$

ЕТ 91 выполняет измерение импеданса и вычисляет значение RL измеренного значения импеданса.

Предусмотрено два режима измерения:

- **1 ЧАСТ** (измерение на одной частоте)
- **КАЧАН** (качение частоты)

Процедура измерения

- Введите режим **ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ/ ЗАТУХАНИЕ НЕСОГЛАСОВАННОСТИ**
- Нажатием клавиши **F6** выберите режим **1 ЧАСТ** или **КАЧАН**

Выбор входа

Настройка в режиме):

- Нажмите клавишу **ЧАСТ (F5)** и введите необходимую частоту
- Нажмите клавишу **ВХОД (F3))** и выберите необходимый линейного соединителя.
- Нажмите клавишу **Z (F4)** и выберите нужный импеданс линии

Настройка в режиме **КАЧАН**:

- Нажмите клавишу **КАЧАН (F6)**.
- Нажмите клавишу **ДИАП (F5)** и введите необходимый диапазон частот
- Нажмите клавишу **ВХОД (F3))** и выберите необходимый импеданс линейного соединителя.
- Нажмите клавишу **ИМПЕД (F4)** и выберите необходимый импеданс линии (тестируемого объекта).

Выход может быть задействован или заблокирован клавишей **START/STOP**.

Результаты измерения

Результаты измерения доступны в графическом и численном виде.

- В режиме **1 ЧАСТ** они отображаются вместе
- В режиме **КАЧАН** результат отображается сначала в графическом виде. Чтобы получить числовой вид, нажмите **СПИСОК (F2)**. При этом измерение прекратится. Прокрутите экран нажатием клавиш **F5/F6** или **↑/↓**. Чтобы получить обратно графическую форму, нажмите **ESC**

4.7 Измерение импеданса

В этом режиме может быть измерено абсолютное значение линейного импеданса.

Предусмотрено два режима измерения:

- **1 ЧАСТ** (измерение на одной частоте)
- **КАЧАН** (качение частоты)

Процедура измерения

- Введите режим **ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ/ИМПЕДАНС**
- Нажатием клавиши **F6** выберите режим **1 ЧАСТ** или **КАЧАН**

Настройка в режиме **1 ЧАСТ**:

- Нажмите клавишу **ЧАСТ (F5)** и введите необходимую частоту
- Нажмите клавишу **ВХОД (F3)** и выберите необходимый линейный соединитель.

Настройка в режиме **КАЧАН** :

- Нажмите клавишу **ДИАП (F5)** и введите необходимый диапазон частот
- Нажмите клавишу **ВХОД (F3)** и выберите необходимый импеданс линейного соединителя.

Измерение может быть начато или прекращено клавишей **START/STOP**.

Результаты измерения

Результаты измерения доступны в графическом и численном виде.

- В режиме **1 ЧАСТ** они отображаются вместе
- В режиме **КАЧАН** результат отображается сначала в графическом виде. Чтобы получить числовой вид, нажмите **СПИСОК (F2)**. При этом измерение прекратится. Прокрутите экран нажатием клавиш **F5/F6** или **↑/↓**. Чтобы получить обратно графическую форму, нажмите **ESC**.

4.8 Измерение широкополосного шума

Шумы понижают способность передачи данных по абонентской линии. Из-за шумов передаваемый сигнал подвергается искажениям. Шум на телефонной линии обычно возникает из-за ненадлежащей асимметрии, переходных влияний и плохих сращиваний. Широкополосный шум характеризуется уровнем мощности (эффективное значение или RMS) и спектром частот. Принимаемый сигнал шума называется широкополосным шумом, когда его пики не превышают эффективного значения более чем на 12 дБ ($U_{\text{пик}} < 4 U_{\text{эфф}}$)

Правильное время измерения зависит от природы шума. В случае квазистационарного шума достаточно время от 1 до 10 с. Если уровень шума изменяется медленно, правильный результат измерения обеспечивает более долгое время измерения.

Выбираемые значения времени измерения:

- 1, 5, 10, 30 с
- 1, 2, 4, 8, 12, 24, 48, 72 ч
- 1, 5, 10, 30 мин
- Непрерывное измерение

Ухудшение передачи данных, вызванные шумами, зависит не только от уровня, но и от распределения шума во времени.

Когда выбрано время измерения >1 мин, ЕТ 91 отображает уровень шума в виде гистограммы с 60 интервалами времени, что дает информацию распределению во времени.

Процедура измерения

- Введите режим **ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ/ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ШУМ**
- Нажмите клавишу **ДЛИТ (F5)** и введите необходимое время измерения
- Нажмите клавишу **ФИЛЬТР (F2)** и введите необходимый фильтр
- Нажмите клавишу **ВХОД (F3)** и введите необходимый тип входа (согласованное или высокоомное подключение).
Для надлежащего вычисления уровня в дБм должно быть задано номинальное значение линейного импеданса (Z), даже если позже будет установлен высокоомный импеданс.
- Нажмите клавишу **ИМПЕД (F4)** и введите необходимый линейный импеданс.

Измерение может быть начато или прекращено клавишей **START/STOP**. Автоматически отображается время, прошедшее с начала измерения.

Результаты измерения

Вид результата измерения зависит от выбранного времени измерения.


В случае времени:

- от 1 с до 1 мин. формат численный и квазианалоговый
- свыше 1 мин. – гистограмма и список.

Когда выбранное время измерения короче 5 минут, появляется следующий экран:



Когда выбранное время измерения равно 5 минут или дольше, результат отображается в виде гистограммы, а при нажатии клавиши **СПИСОК (F2)** результат появляется в численном виде. Чтобы получить обратно графическую форму, нажмите **ESC**.



4.9 Анализатор спектра

Режимы отображения: дБ, дБм или дБм/Гц

Режимы оценки:

- **НОРМ** Отображение действующего значения входного сигнала
- **ПИК** Отображение пикового значения входного сигнала
- **СРЕД** Отображение среднего значения входного сигнала
- **УСР** Отображение среднего значения 10 последних результатов измерения

Выбираемые диапазоны частот: 4, 20, 300, 600 кГц; 1,2; 2,4 МГц.

Выбираемая полоса зависит от выбранного диапазона частот. В следующей таблице показаны для различных диапазонов частот выбираемые шаги для полосы и частоты (возможность увеличения масштаба или лупа)

Диапазон частот	Шаг изменения полосы и частоты
2,4 МГц	от 500 Гц до 8 кГц
1,2 МГц	от 500 Гц до 4 кГц
600 кГц	от 500 Гц до 2 кГц
300 кГц	от 500 Гц до 1 кГц
20 кГц	от 50 Гц до 100 Гц
4 кГц	от 10 Гц до 20 Гц

Точность измерения спектра зависит от правильности установки режима оценки, режима отображения и полосы пропускания.

Есть 3 типичных измерительных задачи::

- Измерение спектральной плотности мощности (PSD) на работающих линиях
- Измерение спектра шума на пассивных линиях
- Измерение уровня сигнала на работающих PLC-линиях

Измерение PSD на работающих линиях

Присоединение к линии

В этом случае измерительный прибор следует присоединить к линии параллельно через развязывающий аттенюатор 40 дБ.

Предлагаемые настройки для достижения лучших результатов измерения

Так как реальная мощность передачи тестируемого модема изменяется в соответствии с реальной ситуацией передачи данных, лучше установить:

широкую полосу, оценку **СРЕД** или **УСР** и режим отображения **дБм/Гц**.

Измерение спектра шума на пассивных линиях

Нагрузка линии

Оба конца тестируемой линии следует нагрузить.

Предлагаемые настройки для достижения лучших результатов измерения

Для анализа широкополосных переходных шумов лучше установить: широкую полосу, оценку **НОРМ** и режим отображения **дБм/Гц**.

Для анализа дискретных частотных шумов лучше установить: самую узкую полосу, оценку **СРЕД** или **УСР** и режим отображения **дБм**.

Измерение уровня сигнала на работающих PLC-линиях

В этом случае измерительный прибор следует присоединить к линии параллельно через развязывающий аттенюатор 40 дБ.

Предлагаемые настройки для достижения лучших результатов измерения

самая узкая полоса, оценка **УСР** и режим отображения **дБ.г**

Процедура измерения

- Введите режим **ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ/АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА**
- Нажмите клавишу **ВХОД (F3)** и выберите необходимый режим входа.
- Нажмите клавишу **ИМПЕД (F4)** и введите номинальный импеданс линии, даже в случае режима с высоким входным импедансом
- Нажмите клавишу **ДИАП (F5)** и введите необходимый диапазон частот
- Выберите режим отображения уровня клавишей **ШКАЛА (F6)**
- Ранее полученный результат можно использовать в качестве опорного, если спектрограмма активизирована как опорная. Чтобы вызвать опорную спектрограмму, нажмите **ОПОР (F1)** и введите сохраненный результат измерения.

Измерение может быть начато и прервано клавишей **START/STOP**.

Настройки во время выполнения измерения

- Нажмите клавишу **РЕЖИМ (F4)** и введите необходимый режим оценки
- Установите курсор на критическую точку спектра
- Нажмите клавишу **ЛУПА (F6)** и введите необходимую ширину полосы
- Нажмите клавишу **УСИЛ (F3)**, если хотите использовать фиксированное усиление вместо автоматического определения пределов и введите необходимое усиление.

ЛУПА по вертикали

- Установите курсор на критическую частоту клавишами ← →
- Чтобы увеличить разрешение по вертикали, нажмите клавишу ↑
- Чтобы уменьшить разрешение по вертикали, нажмите клавишу ↓

Результаты измерения

Результаты измерения отображаются во время измерения сначала в графическом виде. Чтобы получить численную форму:

- Прекратите измерение клавишей **START/STOP**,
- Нажмите клавишу **СПИСОК (F2)**, и результат появится в численном виде.

4.10 Измерение импульсных помех

Импульсный шум (помехи) представляет собой нестационарные переходные влияния от электромагнитных событий вблизи телефонных линий. Примерами источников импульсных помех можем быть разное, такое как открывание двери холодильника (включение/выключение двигателя), управляющие напряжения лифтов (телефонные линии в жилых домах часто проходят в шахте лифта) и вызывные токи на телефонных линиях, передаваемые в одном пучке.

Любая пачка помех, которая вызывает напряжение, превышающее уровень мощности фоновых шума более чем на 12 дБ, считается импульсной помехой.

В режиме измерения импульсных помех ЕТ 91 работает как счетчик помех. Импульс подсчитывается, когда принимаемый шумовой сигнал превышает заранее установленный порог дольше 500 нс. (Рекомендуется устанавливать порог 14 дБ выше измеренного уровня широкополосного шума.)

Выбираемые значения времени измерения:

- 1, 5, 10, 30 с
- 1, 5, 10, 30 мин
- 1, 2, 4, 8, 12, 24, 48, 72 ч

ЕТ 91 отображает подсчитанные импульсы в виде гистограммы с 60 интервалами, что дает информацию о распределении во времени.

Процедура измерения


- Введите режим **ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ/ ИМПУЛЬСНЫЙ ШУМ**
- Нажмите клавишу **ИМПЕД (F4)** и введите необходимый линейный импеданс
- Нажмите клавишу **ВХОД (F3)** и введите необходимую нагрузку на линию.
- Нажмите клавишу **ПОРОГ (F2)** и введите необходимый уровень порога
- Нажмите клавишу **ДЛИТ (F5)** и введите необходимое время измерения
- Начните подсчет клавишей **START/STOP**

Результаты измерения

Вид результата измерения зависит от выбранного времени измерения.

В случае времени:

- от 1 с до 1 мин. формат численный и квазианалоговый
- свыше 30 с – гистограмма и список
- Когда выбранное время измерения короче 1 минуты, появляется следующий экран:




Когда выбранное время измерения одна минута или больше, результат отображается в виде гистограммы, или нажатием клавиши **СПИСОК (F2)** результат появляется в численном виде. Чтобы получить обратно графическую форму, нажмите **ESC**.



4.11 Измерение NEXT/ЗАТУХАНИЕ

Переходные влияния на ближнем конце (NEXT) существенно влияют на системы, использующие одну и ту же полосу частот для передачи восходящего и нисходящего потока. NEXT может быть измерено путем передачи сигнала на L2 и приема на L1.



ЕТ 91 вычисляет значение NEXT, как отношение передаваемой и принимаемой мощности. Чем выше NEXT, тем меньше переходные влияния

Предусматривается два режима измерения:

- **1 ЧАСТ** (измерение на одной частоте)
- **КАЧАН** (качение частоты)

Процедура измерения

- Введите режим **ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ/ NEXT**
- Нажатием клавиши **F6** выберите режим **1** или **КАЧАН**

Настройка в режиме **1 ЧАСТ**:

- Нажмите клавишу **ЧАСТ (F5)** и введите необходимую частоту
- Нажмите клавишу **ВХОД (F4)** и выберите нужный импеданс
- Нажмите клавишу **ВЫХОД (F3)** и выберите нужный импеданс

Настройка в режиме **КАЧАН**

- Нажмите клавишу **КАЧАН (F6)**.
- Нажмите клавишу **ДИАП (F5)** и введите необходимый диапазон частот
- Нажмите клавишу **ВХОД (F4)** и выберите нужный импеданс
- Нажмите клавишу **ВЫХОД (F3)** и выберите нужный импеданс

Выход может быть задействован или заблокирован клавишей

START/STOP.

Результаты измерения

Результаты измерения доступны в графическом и численном виде.

- В режиме **1 ЧАСТ** они отображаются вместе
- В режиме **КАЧАН** результат отображается сначала в графическом виде. Чтобы получить числовой вид, нажмите **СПИСОК (F2)**. При этом измерение прекратится. Прокрутите экран нажатием клавиш **F5/F6** или **↑/↓**. Чтобы получить обратно графическую форму, нажмите **ESC**.

5 ИЗМЕРЕНИЯ ВЕДУЩИЙ-ВЕДОМЫЙ

5.1 Назначение режима Ведущий-Ведомый

ЕТ 91 обеспечивает удобный режим измерения Ведущий-Ведомый для тестирования 2-проводных звуковых каналов и кабелей для частотных систем передачи. В этой группе измерений в ЕТ 91 предусмотрено автоматическое измерение в двух направлениях основных характеристик тестируемого объекта при использовании двух приборов. Они подключаются на концах тестируемой линии по схеме Ведущий-Ведомый. Приборы осуществляют связь друг с другом по тестируемому объекту.

- Ведущий прибор инициирует изменения и осуществляет сбор результатов.
- Ведомый прибор выполняет измерения по командам Ведущего прибора и передает результаты обратно.

ЕТ 91 можно запрограммировать в главном меню как **ВЕДУЩИЙ** или **ВЕДОМЫЙ**.

5.2 Настройка перед измерениями

На стороне Ведомого

- Введите вариант **ГЛАВНОЕ МЕНЮ/ВЕДОМЫЙ** Выберите необходимый линейный соединитель: **КОАКС** или **СИММ**

На стороне Ведущего

- Введите вариант **ГЛАВНОЕ МЕНЮ/ВЕДУЩИЙ**

28/02/2011-12:26:10
Бат.>95% Mem:100%

АВТОМ. ИЗМЕРИТ. ПРОГРАММА

ТЕСТ		
ЗАТУХАНИЕ	L1	■
ШУМ	L1	□
ЗАТУХ НЕСОГЛ	L1	□
ИМПЕДАНС	L1	□
АСИММЕТРИЯ	L1	□
FEXT	L2→L1	□
NEXT	L2→L1	□

ИМПЕДАНС:75 Ом СИММ

ДИАПАЗОН:300 кГц

ВЕДОМЫЙ:

ГОТОВ

ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ:

00:00

СОХР.
ИМПЕД
ДИАП

Подготовка программы тестирования

- Нажмите клавишу **ДИАП(F5)** и введите необходимый диапазон измерений
- Нажмите клавишу **ИМПЕД (F4)** и выберите необходимый импеданс.

Пользователь может выбрать измерения, подлежащие выполнению в последовательности тестов. Чтобы добавить или удалить измерение:

- Выберите измерение клавишами $\uparrow\downarrow$ и
- Нажмите **ENTER**

5.3 Выполнение автоматической программы

ЕТ 91 время от времени проверяет наличие прибора **ВЕДОМЫЙ** на другом конце соединения. Выполнение программы может быть начато клавишей **START/STOP**, когда появляется информация **ВЕДОМЫЙ:ГОТОВ**

5.4 Результаты измерений

Список результатов

После завершения программы измерений появляется список полученных результатов.




Страницы подробных результатов

Чтобы увидеть подробные результаты измерений:


- Переведите высвеченную строку на нужную страницу результатов, пользуясь клавишами $\uparrow\downarrow$
- Нажмите **ENTER**

Для примера показан результат с диаграммой амплитудно-частотной характеристики **ЗАТУХАНИЕ**.



- При передвижении линии курсора клавишами с горизонтальными стрелками, отображаются значения затухания и частоты, соответствующие положению курсора.
- При нажатии клавиши **СПИСОК (F2)** результат измерения появляется в виде списка

На следующем рисунке показан результат измерения в двух направлениях:



6 ИЗМЕРЕНИЕ КРАТКОВРЕМЕННЫХ ПЕРЕРЫВОВ (ОПЦИЯ ПО)

6.1 Принцип работы

Кратковременный перерыв – это временное разъединение линии из-за внешнего механического воздействия на медные жилы, составляющие путь передачи, например, в месте срачивания кабеля. Срачивания могут быть сделаны вручную соединением в виде перемычек между жилами, и во время эксплуатации кабеля окисление и механические вибрации могут вызвать кратковременные перерывы в этих критических точках.

Влияние кратковременных перерывов на систему передачи может вызвать сбой в цифровом тракте передачи. При появлении перерыва заданной максимальной длины, модем xDSL может осуществить сброс.

Комплект для измерения уровня ЕТ 91 может быть подвергнут обновлению, чтобы измерять кратковременные перерывы. Эта опция является очень полезным инструментом при поиске неисправностей.

ЕТ 91 определяет кратковременные перерывы с помощью тонального сигнала частотой 1020 Гц. Перерыв обнаруживается, когда уровень принимаемого измерительного тонального сигнала падает ниже назначенного порога дольше чем на 0,6 мс.

Обнаруживаемые перерывы подразделяются на пять категорий по длительности:

- от 0,6 до 3 мс
- от 3 до 30 мс
- от 30 до 300 мс
- от 300 мс до 1 мин
- >1 мин

Уровень порога регулируется шагами до значений 3, 6, 10 и 20 дБ ниже нормального уровня измерительного сигнала. Время измерения регулируется между 4 мин. и 72 ч.

ЕТ 91 предоставляет подробную информацию о:

- Числе перерывов по пяти категориям
- Относительном времени действия перерывов
- Секундах с ошибками.
- Распределении перерывов во времени в 240 интервалах времени.

Для измерений перерывов необходимо иметь два прибора ЕТ 91, подключенные к двум концам тестируемой пары. Один из них передает измерительный сигнал, а другой оценивает его.


6.2 Настройка на стороне передатчика

Для сохранения заряда батареи, ЕТ 91 имеет функцию отключения питания, выключающую прибор через заранее определенное время. Поэтому в случае длительного измерения перерывов ЕТ 91 следует использовать его с сетевым адаптером. Если это не возможно, перед тем как начинать длительные измерения, в том числе перерывов, следует заблокировать функцию отключения питания.

Блокировка функции отключения питания

- Введите режим **НАСТРОЙКА И ОПЕРАТОР**
- Введите функцию **ВРЕМЯ ОТКЛ ПИТАНИЯ**
- Введите вариант **ВЫКЛ** Выбор режима измерения

Введите режим **ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ/ПЕРЕДАЧА** и, когда появится экран **ПЕРЕДАЧА**, установите частоту, уровень и выходной импеданс.



Настройка частоты измерительного тонального сигнала

Нажмите клавишу **ЧАСТ (F5)** и введите 1,020 кГц


Настройка выходного уровня

- Нажмите клавишу **УРОВ(F1)** и введите нужный уровень
- Начните передачу клавишей **START/STOP**.

6.3 Настройка на стороне приемника

Выбор режима измерения

Введите режим **ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ/КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕРЫВЫ** и, когда появится экран **КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕРЫВЫ**, установите время и уровень порога.



Установка времени измерения

Нажмите клавишу **ДЛИТ (F5)** и выберите необходимое время измерения клавишами вертикального курсора и нажмите **ENTER**.

Установка уровня порога

Нажмите клавишу **ПОРОГ (F3)** и выберите необходимый уровень порога клавишами вертикального курсора и нажмите **ENTER**.


После завершения настройки начните измерение нажатием клавиши **START/STOP**.

6.4 Процесс измерения

Процесс измерения состоит из двух частей.

- Сначала, когда измерения начинается, ЕТ 91 измеряет уровень принимаемого сигнала и сохраняет его значение как **ОПОРНЫЙ УРОВЕНЬ** измерения.
- Как только **ОПОРНЫЙ УРОВЕНЬ** сохранен, ЕТ 91 начинает счет перерывов.

Следующий экран отображается во время и после измерения, информируя пользователя о фактическом подсчитанном числе перерывов и оставшемся времени измерения:




Когда измерение закончено, пользователь немедленно может получить информацию о:

- Числе перерывов, разделенном на категории
- Относительной длительности перерывов
- Секундах с ошибками.

Кроме того, ЕТ 91 предоставляет подробную информацию о распределении перерывов во времени. Время измерения разделяется на 240 интервалов времени.

Число перерывов в интервале времени

После нажатия клавиши **ГРАФ (F3)** появляется число перерывов в графической форме. Отображенный рисунок показывает распределение во времени для выбранной категории в виде графика с вертикальными полосками.



- Чтобы увидеть подсчитанное число перерывов в данном интервале времени, воспользуйтесь клавишами горизонтального курсора.
- Чтобы изменить категорию, нажмите клавишу **КАТЕГ (F1)**, выберите нужную категорию клавишами вертикального курсора и нажмите **ENTER**
- Чтобы увидеть подсчитанное число перерывов в численной форме, нажмите клавишу **СПИСОК (F2)**. Появившийся список покажет подсчитанное число для каждой категории и интервалы времени

28/02/2011-12:59:29 Бат.>95% Мем: 99%

КОЛИЧЕСТВО

ВРЕМЯ	0.6 3	3 30	30 300	300 1 мин	>1 мин
28-12:57:05	0	0	0	0	0
28-12:57:06	0	0	0	0	0
28-12:57:07	0	0	0	0	0
28-12:57:08	0	0	0	0	0
28-12:57:09	0	0	0	0	0
28-12:57:10	0	0	0	0	0
28-12:57:11	0	0	0	0	0
28-12:57:12	0	0	0	0	0
28-12:57:13	0	0	0	0	0
28-12:57:14	0	0	0	0	0
28-12:57:15	0	0	0	0	0
28-12:57:16	0	0	0	0	0
28-12:57:17	0	0	0	0	0
28-12:57:18	0	0	0	0	0
28-12:57:19	0	0	0	0	0

↓

ГРАФ. | ОТНОС |

Чтобы вернуться, нажмите **ГРАФ (F2)**

Относительная длительность перерывов в интервале времени

При нажатии клавиши **ОТНОС (F3)** появляется относительная длительность перерывов в графической форме. Отображенный рисунок показывает распределение во времени в виде графика с вертикальными полосками.



- Чтобы увидеть относительную длительность в данном интервале времени, воспользуйтесь клавишами горизонтального курсора.
- Чтобы увидеть относительную длительность в численной форме, нажмите клавишу **СПИСОК (F2)**.

22/02/2011-10:16:20		Бат.>95% Мем: 99%	
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ			
ВРЕМЯ			
22-10:09:47	0.00E+00		
22-10:09:48	0.00E+00		
22-10:09:49	0.00E+00		
22-10:09:50	0.00E+00		
22-10:09:51	0.00E+00		
22-10:09:52	0.00E+00		
22-10:09:53	0.00E+00		
22-10:09:54	0.00E+00		
22-10:09:55	0.00E+00		
22-10:09:56	0.00E+00		
22-10:09:57	0.00E+00		
22-10:09:58	0.00E+00		
22-10:09:59	0.00E+00		
22-10:10:00	0.00E+00		
22-10:10:01	0.00E+00		↓
ГРАФ.		КОЛИЧ	

Чтобы вернуться, нажмите **ГРАФ (F2)**

6.5 Сохранение результатов измерения

Результаты измерения могут быть сохранены путем нажатия клавиши **СОХР (F1)**, когда отображается краткая форма результатов измерения. Для сохранения памяти предусмотрено, чтобы разрешающая способность сохраненных результатов зависела от подсчитанного числа результатов, как показано в следующей таблице:

Диапазона подсчета.....	Разрешение
от 0 до 15	1
от 15 до 20	5
от 20 до 150.....	10
от 150 до 200.....	50
от 200 до 1500.....	100
от 1500 до 2000.....	500
от 2000 до 15000.....	1000

7 ИЗМЕРЕНИЕ ГРУППОВОГО ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ (ОПЦИЯ)

В ЕТ 91 применяется метод многочастотного сигнала, как описано в Дополнении I к рекомендации МСЭ-Т О.81

Для измерения группового времени прохождения необходимо иметь два прибора ЕТ 91, подключенных к концам тестируемой линии. Один из них передает измерительный сигнал, а другой принимает и оценивает его. ЕТ 91 выполняет измерение группового времени прохождения и уровня одновременно. Минимальный уровень принимаемого сигнала должен быть выше -50 дБм. Отображение может изменяться между групповым временем и уровнем клавишей **F3**.

Процедура измерения

- Подключите два ЕТ 91 к двум концам тестируемой линии

На дальнем конце

- Настройте прибор для передачи многочастотного измерительного сигнала (МЧТС) на звуковых частотах

На ближнем конце

- Введите вариант

ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ/ ГРУППОВОЕ ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ



- Нажмите клавишу **РЕФ (F5)** и выберите необходимое опорное значение
- Начните измерение клавишей **START/STOP**.

Результаты измерения

Результаты измерения отображаются во время измерения в графической форме. Чтобы получить численную форму:

- Прервите измерение клавишей **START/STOP**,
- Нажмите клавишу **СПИСОК (F2)**, и результат появится в численной форме.

После завершения измерения и его остановки, результат может быть сохранен клавишей **СОХР (F1)**.

8 ИЗМЕРЕНИЕ ФАЗОВОГО ДЖИТТЕРА И СДВИГА ЧАСТОТЫ (ОПЦИЯ)

Для измерения фазового джиттера и сдвига частоты необходимо иметь два прибора ЕТ 91, подключенных к концам тестируемой линии. Один из них передает точный (на основе кварца) измерительный сигнал частотой 1020 Гц, а другой принимает и оценивает его. ЕТ 91 выполняет одновременно два измерения в соответствии с рекомендацией МСЭ-Т О.91.

Процедура измерения

- Подключите два ЕТ 91 к двум концам тестируемой линии

На дальнем конце

- Настройте прибор на дальнем конце для передачи измерительного сигнала частотой 1020 Гц

На ближнем конце

- Введите вариант

ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ/ДЖИТТЕР И ЧАСТОТА

The screenshot shows the ET 91 device screen with the following text:

28/02/2011-13:17:44 Бат.>95% Mem: 99%

ДЖИТТЕР И ЧАСТОТА

ДЖИТТЕР ФАЗЫ: 0.00 градус
ПОГР ЧАСТОТЫ: 0.0 Гц

ЧАСТ: 1020 Гц
УРОВЕНЬ: 0.0 дБм

ИМПЕДАНС: 600 Ом СИММ

ИДЕТ ПРОЦЕСС ИЗМЕРЕНИЯ

СОХР. [] [] [] [] [] []

- Измерение может быть начато или прервано клавишей **START/STOP**

Результаты измерения

После завершения измерения и его остановки, результат может быть сохранен клавишей **СОХР.**

- Введите вариант **СПЕКТРОГРПММА (SPECTROGRAM)**
- Введите вариант **ИМЯ РЕЗУЛЬТАТА (RESULT NAME)**.
- Впечатайте и введите имя файла результата (Макс. 15 знаков).

- Пользуясь клавишами вертикального курсора, выберите и введите нужные варианты для вкладок **ДИАПАЗОН (RANGE)**, **ИМПЕД (IMPED)**, **ВХОД (INPUT)** и **УСИЛЕНИЕ (GAIN)**:
- Начните измерение клавишей **START/STOP**

После этого ЕТ 91 выполнит проверку USB и начнет измерение.

9 СПЕКТРОГРАММА (ОПЦИЯ)

9.1 Общее введение

Назначением программы для РС "Спектрограмма" является поддержка возможностей ЕТ 91 по анализу спектра, когда используется емкость памяти РС или USB-накопителя. ЕТ 91 выполняет спектральные измерения каждую секунду. Полученные результаты непрерывно передаются в поддерживающее устройство. Большая емкость памяти РС или USB-накопителя позволяет сохранить результаты за время до 72 часов.

9.2 Когда поддерживающим устройством является РС

ЕТ 91 управляется дистанционно от РС при помощи управляющей программы ЕТ91с.

Результаты сохраняются в определяемом пользователем файле РС. Текущие и все ранее полученные результаты можно непрерывно исследовать на экране РС.

Спектр отображается в 3-мерном изображении.

- Время находится на вертикальной оси
- Частота находится на горизонтальной оси
- Уровень интерпретируется в виде цветов

Настройка перед измерением:

- Соедините порт USB-устройства прибора ЕТ 91с РС
- Введите вариант главного меню **УПРАВЛЕНИЕ ОТ РС**
- Запустите на РС управляющую программу et91c.exe

Дальнейшие шаги можно найти в Руководстве по эксплуатации Управляющей программы для РС.

9.3 Когда поддерживающим устройством является USB-накопитель

ЕТ 91 не соединяется с РС во время измерения. Результаты сохраняются в определяемом пользователем файле USB-накопителя. Текущие результаты можно исследовать на экране ЕТ 91

Чтобы увидеть ранее полученные результаты, определенный пользователем файл результатов нужно передать на РС, где они могут быть отображены с помощью управляющей программы ЕТ91с.

Настройка перед измерением:

- Вставьте USB-накопитель в **порт USB-хоста** прибора ЕТ 91.
- Введите вариант **ГЛАВНОЕ МЕНЮ/ОДНОКРАТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ/СПЕКТРОГРПММА**

10 УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕЕЙ

Режимы зарядки батареи

ЕТ 91 оборудуется управляемой от процессора автоматической цепью устройства зарядки-разрядки, обеспечивающей следующие функции:

- Индикация емкости батареи

Процесс зарядки управляет:

- Нормальной зарядкой
- Быстрой зарядкой
- Регенерацией батареи
- Инициализацией батареи
- Предохранением от глубокой разрядки

К этим функциям можно получить доступ, перейдя в **ГЛАВНОЕ МЕНЮ / СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕЕЙ** Индикация емкости батареи

Система управления батареями непрерывно измеряет состояние батареи. При включении прибора ЕТ 91 на экране появляется информация, показывающая фактическое состояние батареи в %.

10.1 Нормальная зарядка

При присоединении адаптера сети переменного тока и уровне батареи ниже 60%, автоматическая цепь начинает нормальную зарядку с 0,1С (С – это номинальная емкость встроенной батареи)

При достижении полного заряда, управляющая система автоматически прекращает заряд, и появляется индикация **УРОВЕНЬ БАТАРЕИ > 95 %** Светодиодный индикатор **CHARGE** светится, пока идет процесс зарядки. При достижении полного заряда зарядное устройство автоматически отключается, и светодиодный индикатор **CHARGE** гаснет.

10.2 Быстрая зарядка

Когда в **МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕЕЙ** выбран режим **БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА** или регенеративная зарядка, батарея заряжается относительно большим током (0,5С) приблизительно от 2 до 3 часов, когда прибором нельзя пользоваться. В этом режиме через короткое время прибор автоматически выключится. Если температура батареи превышает окружающую температуру на 10°C, зарядка батареи автоматически закончится.

Мигающий светодиодный индикатор **CHARGE** показывает, что зарядка идет. Когда процесс зарядки завершается, индикатор гаснет, а прибор остается выключенным.

При включении прибора во время процесса зарядки:

- Может быть получена информация о текущем уровне заряда батареи.
- Процесс может быть прерван нажатием клавиши **ПРЕРВАТЬ (F3)**.

10.3 Регенеративный процесс зарядки

В этом режиме батарея разряжается и быстро заряжается. Во время этого процесса прибор нельзя использовать. Чтобы начать регенерирующий процесс:

- Введите **СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ БАТАРЕЕЙ** Выберите вариант **РЕГЕНЕРАЦИЯ** и нажмите **ENTER**

В первой фазе появится сообщение о разрядке. Во второй фазе прибор автоматически выключится, а светодиодный индикатор зарядки будет мигать.

Процесс может быть прерван нажатием клавиши **ПРЕРВАТЬ (F3)**.

10.4 Процесс первоначальной зарядки

Первая зарядка батареи является инициализацией. Она необходима, когда появится предупреждение: **РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА** (этот же процесс требуется при замене батареи). Процесс может быть начат нажатием клавиши **START/STOP**.

В течение 2 - 3 часов процесса будет осуществляться калибровка системы измерения состояния батареи. Первоначальная зарядка может быть пропущена или прервана, но в этих случаях всегда при включении прибора будет появляться следующая индикация уровня заряда батареи **УРОВЕНЬ БАТАРЕИ НЕ ИЗВЕСТЕН**. Поэтому пропускать и прерывать процесс не рекомендуется.

НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕИ ПРИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ +5°C ИЛИ ВЫШЕ +45°C.

11 ПОРТЫ USB

ET 91 имеет два порта USB:

- USB A хост-порт для USB-накопителя
- USB B порт устройства для подключения PC

Имеется две опции передачи:

- Передача результатов
- Передача настроек

Важное примечание:

Опции можно использовать, только если они активизированы в данном ET 91

11.1 USB-порт A для USB-накопителя

ET 91 может быть присоединен к USB-накопителю через интерфейс USB A. USB-накопитель обеспечивает передачу данных между PC и ET 91 без установки на PC специального драйвера.

Это решение предпочтительнее для пользователя, который не имеет прав администратора для установки специального драйвера на свой PC.

В ET 91 используется следующая структура каталогов:



При передаче данных от PC через USB-накопитель нужно пользоваться этой структурой.

11.2 USB-порт B для присоединения PC

ET 91 может быть присоединен к PC через интерфейс USB B. Когда ET 91 впервые присоединяется к PC, нужно установить драйвер устройства, поставляемый с управляющей программой для PC: ET 91с.exe.

Управляющая программа ET91с.exe обеспечивает следующие возможности:

- Передачу и последующую обработку результатов измерения
- Передачу настроек
- Проверку версий аппаратной части и ПО и других функций ET 91

11.3 Передача результатов от ET 91 на USB-накопитель

- Вставьте USB-накопитель в **USB хост-порт** прибора ET 91
- Введите вариант **USB-НАКОПИТЕЛЬ** в **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**

После этого появится страница **ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ**

28/02/2011-13:26:18
Бат.>95% Mem:100%

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРНИЙ:
ОТ ET91 НА НАКОПИТЕЛЬ USB
ОТ НАКОПИТЕЛЯ USB В ET91

НАБОР ПАРАМЕТРОВ:
ОТ ET91 НА НАКОПИТЕЛЬ USB
ОТ НАКОПИТЕЛЯ USB В ET91

Интерфейс USB DEVICE должен быть свободен.

Выберите и введите вариант **ОТ ET 91 К USB-НАКОПИТЕЛЮ**

Batt:>95% Mem:100%

ПОМЕСТИТЕ РЕЗУЛЬТАТ В USB:ET91\RESULT

ИМЯ ОПЕРАТОРА	TOMAS	
ИМЯ РЕЗУЛЬТАТА	РЕЖИМ ИЗМ.	ВРЕМЯ СТАРТА
SPECT	SPECTRUM	07/06/2007-12:18
SHORTLINE	SPECTRUM	11/06/2007-14:02

ОПУСТ
СТЕРЕТЬ
Стр ↓

- Чтобы скопировать только один из результатов измерения на USB-накопитель, переведите высвеченную строку на нужное название и нажмите клавишу **СТЕРЕТЬ(один) (F3)**
- Чтобы скопировать все результатов измерения, нажмите клавишу **ОПУСТ(все)(F1)**. Передача результатов с USB-накопителя на ЕТ 91
- Вставьте USB-накопитель в **USB хост-порт** прибора ЕТ 91
- Введите вариант **USB-НАКОПИТЕЛЬ** в **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**

После этого появится страница **ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ**

28/02/2011-13:34:13	Бат.>95% Мем:100%
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ	
РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЙ:	
ОТ ЕТ91 НА НАКОПИТЕЛЬ USB ОТ НАКОПИТЕЛЯ USB В ЕТ91	
НАБОР ПАРАМЕТРОВ:	
ОТ ЕТ91 НА НАКОПИТЕЛЬ USB ОТ НАКОПИТЕЛЯ USB В ЕТ91	
Интерфейс USB DEVICE должен быть свободен.	

- Выберите и введите вариант **ОТ USB-НАКОПИТЕЛЯ К ЕТ 91**

ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТ	Batt:>95% Mem:100%
ОТ USB:\ET 91\RESULT	
SPECT-07-06-2007-12-18-10.RES	
SHORTLINE_11-06-2007-14-02-12.RES	
M-SLAVE-20_12-06-2007-10-32-02.RES	
ОПУСТ	СТЕРЕТЬ СТР ↓

- Чтобы скопировать только один из результатов измерения на РС, переведите высвеченную строку на нужное название и нажмите клавишу **СТЕРЕТЬ(один) (F3)**
- Чтобы скопировать все результатов измерения, нажмите клавишу **ОПУСТ(все)(F1)**

11.4 Передача настроек от ЕТ 91 на USB-накопитель

- Вставьте USB-накопитель в **USB хост-порт** прибора ЕТ 91
- Введите вариант **USB-НАКОПИТЕЛЬ** в **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**

После этого появится страница **ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ**

28/02/2011-13:35:33	Бат.>95% Мем:100%
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ	
 РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРНИЙ:	
ОТ ЕТ91 НА НАКОПИТЕЛЬ USB ОТ НАКОПИТЕЛЯ USB В ЕТ91	
 НАБОР ПАРАМЕТРОВ:	
ОТ ЕТ91 НА НАКОПИТЕЛЬ USB ОТ НАКОПИТЕЛЯ USB В ЕТ91	
 Интерфейс USB DEVICE должен быть свободен.	

Выберите и введите вариант **ОТ ЕТ 91 К USB-НА КОПИТЕЛЮ**


Batt:>95% Mem:100%	
ПОМЕСТИТЕ УСТАНОВКИ В USB:ЕТ91\SETUP	
ИМЯ НАСТРОЙКИ	РЕЖИМ ИЗМ.
POWERGRID	TxRx
VDS-SYS2	RxSel
ОПУСТ	СТЕРЕТЬ
	Стр ↓

- Чтобы скопировать только один из наборов параметров на USB-накопитель, переведите высвеченную строку на нужное название и нажмите клавишу **СТЕРЕТЬ(один) (F3)**
- Чтобы скопировать все наборы параметров, нажмите клавишу **ОПУСТ (все) (F1)**

11.5 Передача наборов параметров с USB-накопителя на ЕТ 91

- Вставьте USB-накопитель в **USB хост-порт** прибора ЕТ 91
- Введите вариант **USB-НАКОПИТЕЛЬ** в **ГЛАВНОЕ МЕНЮ**

После этого появится страница **ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ**



- Выберите и введите вариант **ОТ USB-НАКОПИТЕЛЯ К ЕТ 91**



- Чтобы скопировать только один из наборов параметров на РС, переведите высвеченную строку на нужное название и нажмите клавишу **СТЕРЕТЬ**(один) (**F3**)
- Чтобы скопировать все наборы параметров, нажмите клавишу **ОПУСТ**(все)(**F1**)

12 СОСТОЯНИЕ И ОПЦИИ

Позиция **Состояние и Опции** в **ГЛАВНОЕ МЕНЮ** предоставляет полезную информацию об аппаратных средствах и программном обеспечении на двух страницах:

28/02/2011-13:38:21		Бат.>95% Mem:100%	
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ			
ТИП УСТРОЙСТВА	ЕТ91		
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР	1234567890		
ВНУТР ID	01		
НОМЕР ПЛАТЫ CPU	12345		
НОМЕР ПЛАТЫ AV	67890		
ДАТА КАЛИБРОВКИ	28/02/2011-13:31:50		
ВЕРСИЯ ЗАРЯД. УСТР.	0102030405		
ВЕРСИЯ ЗАГРУЗКИ	1		
ВЕРСИЯ ПРОГ. ОБЕСП.	2.05		
ВЕРСИЯ ХАРДВЕРА	12345/67890		
		Стр ↓	


30/03/2011-10:10:37		Бат.>95% Mem:100%	
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ			
ОПЦИИ			
ГРУППОВАЯ ЗАДЕРЖКА	АКТИВНЫЙ		
ДЖИТТЕР И ЧАСТОТА	АКТИВНЫЙ		
ПЕРЕРЫВЫ	АКТИВНЫЙ		
РЕФЕРЕНЦИЯ СПЕКТРА	АКТИВНЫЙ		
СПЕКТРОГРАММА	АКТИВНЫЙ		
РС КОНТРОЛЬ	АКТИВНЫЙ		
		Стр ↑	

В случае измерений Ведущий-Ведомый оба прибора должны иметь один и тот же номер версии программного обеспечения!

13 НАСТРОЙКА

В режиме настройки можно установить несколько важных параметров.

В меню общей настройки можно выйти из главного меню.



Дату и время можно впечатать цифровыми клавишами. Имя оператора можно впечатать, как SMS в мобильных телефонах (пробел вводится нажатием дважды клавиши **0**, возврат - клавишей **←**, принятие - клавишей **ENTER**, переход - клавишей **ESC**)

Для изменения других параметров:

- Выберите параметр клавишами вертикального курсора и нажмите **ENTER**.
- Измените параметр клавишами горизонтального курсора и нажмите **ENTER**.

Примечание: В режиме **ВЕДОМЫЙ** система отключения питания не задействована.

14 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ET91U.EXE)

Программное обеспечение ЕТ 91 может быть обновлено без вскрытия прибора. Новую версию программного обеспечения можно загрузить из РС, используя файл обновления, созданный производителем. Этот файл содержит описание процесса обновления.

Для установления ЕТ 91 на режим обновления:

- Введите вариант **НАСТРОЙКА**
- Выберите вариант **ОБНОВИТЬ** с помощью клавиш вертикального курсора
- Нажмите **ENTER**

После этого ЕТ 91 готов к обновлению. Чтобы вернуться без обновления, выключите прибор.

15 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

15.1 Общие характеристики

Источник питания:

Встроенный блок аккумуляторных NiMH батарей

Время работы.....прибл. 8 часов

Зарядка (без вынимания блока батарей)

От сети 100 до 264 В AC с помощью сетевого адаптера

От автомобильной батареи 12 В с помощью автомоб. адаптера

Время зарядки..... менее 3 часов

(режим быстрой зарядки)

Дисплейна 320 x 240 точек TFT-LCD

Соединители

Соединитель для сетевого и автомоб. адаптера.....коакс 2,1/5,5 мм

Соединитель источника питания для активного

пробника Mini-din-4P

Симметричные соединители для L1 и L2 банановые гнезда 4 мм

Коаксиальные соединители для L1 и L2 гнезда BNC

USB A хост-порт USB 1.1 для USB-накопителя

(поддерживается файловой системой FAT16, FAT32)

USB B..... порт устройства USB 1.1 для присоединения PC

(предоставляется драйвер устройства)

Защита от перегрузки

Между жилами "а" и "b" или землей 200 В пост. тока (DC)

Продольное напряжение..... 60 В пер. тока

Диапазоны окружающей температуры

Опорная 23±5 °C

Отн. влажность от 45 до 75 %

Нормальная работаот 0 до +40 °C

Отн. влажность от 30 % до 75 % *(<25 г/м³)

Допустимый рабочий диапазон от -5 до +45 °C

Отн. влажность от 5 % до 95 % *(<29 г/м³)

Хранение и транспортированиеот -40 до +70 °C

Отн. влажность 95 % при +45 °C *(<35 г/м³)

Размеры.....224 x 160 x 74 мм

Масса (включая батарейный блок)..... прибл. 1,5 кг

* Без конденсации

15.2 Однократные ручные измерения

Селективный приемник

Режимы приема 1 ЧАСТ (прием одночастотного сигнала)
 МЧТС (прием многочастотного сигнала)

Диапазон частот..... от 100 Гц до 2400 кГц

Погрешность установки частоты $2 \times 10^{-6} \pm 1$ Гц

Прямая установка частоты шагами по 1 Гц

Установка частоты в формате Несущая $\pm$ тональный сигнал

Несущая частота..... от 4 до 2396 кГц шагами по 1 кГц

Тональная частота.....от 100 Гц до 3,9 кГц шагами по 1 Гц

Полоса пропускания

от 200 Гц до 10 кГц 20 Гц

от 10 до 2400 кГц 20; 200 Гц; 1,74; 1,95; 3,1 кГц

Симметричный и коаксиальный входы

от 10 до 2400 кГц 75, 135 (125), 150 Ом или выс.

от 100 Гц до 10 кГц 600 Ом или выс.

Диапазон измерения с полосой 20 Гц от -120 до +10 дБ

Разрешение по уровню..... 0,1 дБ

Погрешность измерения при 0 дБм , част.>200 Гц $\pm 0,3$ дБ

Широкополосный приемник

Симметричный и коаксиальный входы

от 10 до 2400 кГц 75, 135 (125), 150 Ом или выс.

от 100 Гц до 10 кГц 600 Ом или выс.

Выбираемые полосовые

фильтры на уровне 3 дБ

Диапазоны

измерения

от 100 Гц до 4 кГц от -100 до +10 дБ

от 1200 Гц до 1 20 кГц от -90 до +10 дБ

от 3 до 300 кГц от -90 до +10 дБ

от 6 до 600 кГц от -80 до +10 дБ

от 12 до 1200 кГц от -70 до +10 дБ

от 24 до 2400 кГц от -70 до +10 дБ

Разрешение по уровню..... 0,1 дБ

Погрешность измерения при 0 дБм , част.>200 Гц $\pm 0,3$ дБ

Синхронный режим Приемник - Генератор

Приемник управляется генератором

Частота Генот 100 Гц до 3,9 кГц шагами по 1 Гц

Несущая частота..... от 4 до 2396 кГц шагами по 1 кГц

Частота приемника = Несущая $\pm$ частота Ген

Генератор

Режимы передачи 1 ЧАСТ (передача одночаст. сигнала)
 МЧТС (передача многочастотного сигнала)

Диапазон частот от 100 Гц до 2400 кГц шагами по 1 Гц

Погрешность установки частоты..... $2 \times 10^{-6} \pm 1$ Гц

Симметричный и коаксиальный выходы

от 10 до 2400 кГц..... ~0, 75, 135 (125), 150 Ом

от 100 Гц до 10 кГц..... ~0, 600 Ом

Диапазон уровней на симметричном выходе

Для всех частот от +10 до -40 дБм, дБ

Диапазон уровней на коаксиальном выходе

~0 Ом..... от +10 до -40 дБм, дБ

75, 135(125), 150 Ом..... от +10 до -40 дБм

600 Ом от +4 до -40 дБм

Разрешение по уровню и погрешность установки уровня

разрешение по уровню 0,1 дБ

погрешность установки при 0 дБм, част.>200 Гц..... $\pm 0,3$ дБ

Измерение переходных влияний (NEXT)

Частота

Диапазон частот..... 100 Гц до 2400 кГц

Разрешение по частоте автоматич. изменяется с диапазоном

Выходной импеданс

от 10 до 2400 кГц 75, 135 (125), 150 Ом

от 100 Гц до 10 кГц 600 Ом

Входной импеданс

от 10 до 2400 кГц 75, 135 (125), 150 Ом или высокий

от 100 Гц до 10 кГц 600 Ом или высокий

Диапазон измерения..... до 80 дБ

Измерение продольной асимметрии (LCL)

Импеданс

от 10 до 2400 кГц..... 75, 135 (125), 150 Ом

от 100 Гц до 10 кГц..... 600 Ом

Диапазон отображения..... от 0 до 70 дБ

Погрешность измерения при 40 дБ

от 200 Гц до 10 кГц ± 2 дБ

от 10 до 2400 кГц ± 1 дБ

Измерение затухания несогласованности

Номинальный импеданс (Z)

от 10 до 2400 кГц 75, 135 (125), 150 Ом

от 100 Гц до 10 кГц 600 Ом

Допустимые пределы изменения импеданса от $Z/2$ до $2Z$

Диапазон отображения от 0 до 40 дБ

Погрешность измерения при 20 дБ

от 200 Гц до 10 кГц ± 2 дБот 10 до 500 кГц ± 1 дБот 10 до 2400 кГц ± 2 дБ**Измерение импеданса**

Диапазон измерения

от 10 до 2400 кГц от 50 до 400 Ом

от 100 Гц до 10 кГц от 300 до 1600 Ом

Погрешность измерения

от 200 Гц до 10 кГц $\pm 10\% \pm 5$ Омот 10 до 2400 кГц $\pm 5\% \pm 5$ Ом**Измерение широкополосного шума**

Диапазон частот от 100 Гц до 2400 кГц

Фильтры: псофометрический, 3,1; 4; 20 кГц
120, 300, 600, 1200, 2400 кГц

Время измерения: 1, 5, 10, 30 с

1, 5, 10, 30 мин

1, 2, 4, 8, 12, 24, 48, 72 ч

Оценка

Для значений от 1 с до 1 мин. квазианалоговая

Для значений от 5 мин. до 72 ч гистограмма с 60 интервалами

Измерение импульсных помехШирина импульса > 500 нсВеличина интервала > 10 мс

Диапазон значений порога от 1 до 500 мВ

Макс. значение счета: 65000

Время измерения 1, 10, 30 с

1, 5, 10, 30 мин

1, 2, 4, 8, 12, 24, 48, 72 ч

Оценка

Для значений от 1 до 30 с численная

Свыше 30 с гистограмма с 60 интервалами

Анализатор спектра

Диапазон частот от 100 Гц до 2400 кГц

Линейные импедансы

от 10 до 2400 кГц 75, 135(125), 150 Ом или выс.

от 100 Гц до 10 кГц 600 Ом или выс.

Диапазон отображения до -140 дБм/Гц

Диапазон частот	Полоса и шаг частоты
2400 кГц	от 500 Гц до 8 кГц
1,2 МГц	от 500 Гц до 4 кГц
600 кГц	от 500 Гц до 2 кГц
300 кГц	от 500 Гц до 1 кГц
20 кГц	от 50 до 100 Гц
4 кГц	от 10 до 20 Гц

Число отображаемых частот 300

Сохранение результатов содержимое экрана

Оценка НОРМ, ПИК, СРЕД, УСР

Единицы дБм, дБм/Гц

15.3 Опции ПО**Измерение группового времени прохождения (опция ПО)**

Измерительный сигнал 37 составляющих МТТ, от 200 до 3700 Гц

Разрешение 100 Гц

Z выхода / входа 600 Ом

Выходной уровень -30 дБ/тон (пик. значение -7 дБ)

Диапазон входных уровней от -60 до -20 дБ/тон

Диапазон группового времени прохождения от 0 до 10 мс

Разрешение 1 мкс

Погрешность измерения согласно МСЭ-Т О.81

Фазовый джиттер и сдвиг частоты (опция ПО)

Измерительный сигнал полный размах 1020 Гц, от 0 до -30 дБм

Измерение фазового джиттера (О.91)

Диапазон измерения полный размах от 0,2 до 30,0 градусов (р-р)

Фильтр от 4 до 300 Гц

Измерение сдвига частоты

Диапазон измерения ± 30 Гц

Разрешение 0,1 Гц

Измерение кратковременных перерывов (опция ПО)

Измерительный сигнал	
Частота.....	1020 Гц
Входной уровень	от 0 до –30 дБм
Импеданс.....	600 Ом
Выбираемый порог	
Ниже нормального входного уровня.....	3, 6, 10, 20 дБ
Погрешность установки порога	
Для 3, 6, 10 дБ	±1 дБ
Для 20 дБ	±2 дБ
Регулируемое время измерения	от 4 мин до 72 ч
	4, 8, 12, 24 мин
	1, 2, 4, 8, 12, 24, 48, 72 ч
Категории перерывов	от 0.6 до 3 мс
	от 3 до 30 мс
	30 до 300 мс
	300 мс до 1 мин
	>1 мин
Оценка	относит. длительность, секунды с ошибками
	число и распределение во времени/категория

15.4 Аппаратные опции**Внешний аттенюатор (аппаратная опция)**

Затухание	40 дБ
Диапазон частот.....	10 до 2400 кГц
Погрешность	±0,5 дБ
Макс. входной уровень	+40 дБ
Входной импеданс	>3,7 кОм коакс
Выходное соединение.....	Симметричное
Установка ЕТ-91.....	Симметричное несогласованное дБ

16 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВЧ-СВЯЗИ ЕТ 91 437-000-000

Включая:

Руководство по эксплуатации	OM 437-019-009R
Краткая форма инструкций по эксплуатации.....	ML 437-011-003R
2 симметричных измерительных кабеля.....	Y107-213
2 коаксиальных измерительных кабеля.....	Y107-268
USB-кабель.....	Y107-389
USB-накопитель	Y146-019
Сетевой адаптер	
EUR или	Y 146-025EU
UK или	Y 146-025UK
US	Y 146-025US
Футляр для переноски	Y 147-014

Опции

Внешний аттенюатор на 40 дБ коакс.....	Y 107-439
Внешний аттенюатор на 40 дБ симм	Y 107-448
Измерение группового времени прохождения	SW 437-570-000
Измерение кратковременных перерывов	SW 437-530-000
Измерение фазового джиттера и сдвига частоты	SW 437-560-000
Пакет ПО для спектрограмм	SW 437-580-000
Референция спектра	SW 437-590-000
Программа РС для передачи результатов	SW 437-100-000